


MARKA **PRIMACOL® DECORATIVE**

PRODUKT **Papier do kreatywnej dekoracji**

- Proste wykonanie
- Efektowny wygląd
- Na różne powierzchnie

OPAKOWANIE **40 arkuszy**



WŁAŚCIWOŚCI

Papier do kreatywnej dekoracji służy do wykonania oryginalnych wzorów na różnych powierzchniach. Jest prosty w zastosowaniu, a stwarza wiele możliwości dla dekoratorów wnętrz i nie tylko. Łatwość dekoracji przy użyciu papieru pozwala na stosowanie nie tylko przez profesjonalistów, ale również przez osoby nie posiadające doświadczenia w wykonywaniu efektów dekoracyjnych.

Jest to specjalny cienki, półpergaminowy papier przeznaczony do dekoracji ścian. Stwarza efekt struktury, której charakterystyczne elementy to „pajęczynki”, liczne rozgałęzienia, zagniecenia. W zależności od pomysłów jakie podaje wyobraźnia można uzyskać nietypowe faktury, obrazy, itp. Papier ten nadaje się do stosowania na płyty gipsowe, tynk, beton oraz na inne powierzchnie, ale po uprzednim sprawdzeniu. Za pomocą tego produktu techniką „decoupage” można zdobić przedmioty oraz elementy wyposażenia mieszkania takie jak ceramika, drzwi, sufity, lampy, meble.

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie papieru: Arkusz papieru po wyjęciu z opakowania należy zgnieść, a następnie delikatnie rozprostować. Czynności te należy wykonywać delikatnie, tak aby nie rozerwać papieru. Fabrycznie ucięte brzegi należy nieregularnie oderwać, co pozwoli uniknąć widocznych łączów papieru na ścianie.

Dekorowanie: Wcześniej przygotowaną powierzchnię należy pomalować farbą PRIMACOL Decobase (nieregularnymi ruchami, w różnych kierunkach). W zależności od efektu jaki chcemy uzyskać przed zastosowaniem można zabarwić na dowolny kolor pigmentem Kolorant lub Collorix. Jednorazowo należy pomalować powierzchnię nie większą niż 2-3 arkusze papieru. Prace należy wykonywać etapami, tak aby uniknąć wyschnięcia farby. Na jeszcze mokrą ścianę nałożyć uprzednio pognieciony papier, który od razu należy modelować, układając w pożądaną sposób. Przyklejony papier docisnąć suchym wałkiem usuwając ewentualne pęcherze powietrza. Arkusze najlepiej przyklejać nieregularnie. Nie należy poprawiać i podklejać świeżo przyklejonych, jeszcze mokrych arkuszy, ponieważ może to spowodować ich uszkodzenie. Wyklejoną w całości powierzchnię pozostawiamy do wyschnięcia na czas ok 2h. Po tym czasie niedoklejone brzegi papieru należy podkleić za pomocą farby Decobase. Płaskim pędzlem nanieść na odstające fragmenty pergaminu, po czym docisnąć suchym wałkiem. W razie potrzeby można jeszcze dokonać delikatnych poprawek ułożenia papieru. Wszystkie miejsca, w których dokonano poprawek należy docisnąć suchym wałkiem i pozostawić do wyschnięcia na kolejne 2h. Po wyschnięciu całej

powierzchni należy ponownie pomalować (w różnych kierunkach) całą powierzchnię zalecaną farbą. Powierzchnia powinna być pomalowana dokładnie, również we wszystkich zagłębieniach. Można w tym celu użyć płaskiego pędzla. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia (ok. 12h).

Zdobienie: W tym celu polecamy serię produktów PRIMACOL DECORATIVE, w skład której wchodzi koloranty, bejce, werniksy metaliczne i specjalne, pasty perłowe oraz inne. Powłoki ozdobne nakłada się za pomocą gąbki lub płaskiego pędzla, dokładnie i nie pomijając żadnego zagniecenia papieru. Liczba warstw zależy od dekoracji. Niektóre produkty można łączyć na zdobionej powierzchni.

Uwaga! Przed rozpoczęciem pracy na docelowej powierzchni należy zawsze dokonać próby aby upewnić się co do finalnego wyglądu efektu.

**PRZYGOTOWANIE
PODŁOŻA**

Podłoże powinno być równe, oczyszczone, osuszone, wolne od kurzu i tłustych plam. Przed rozpoczęciem klejenia papieru powierzchnię należy zagruntować, np. Podkładem gruntującym PRIMACOL i pozostawić do wyschnięcia na 12 godzin. Nieodpowiednio przygotowane podłoże może prowadzić do zbyt szybkiego wysychania farby, powstawania pęcherzy lub odklejania dekoracji.

SKŁADOWANIE

Przechowywać w temperaturze 5-35°C w suchym miejscu. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wilgoć i mróz.

BEZPIECZEŃSTWO

Produkt łatwopalny. Nieklasyfikowany jako niebezpieczny. Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Szczegółowe informacje zawarte są w karcie charakterystyki produktu.

DANE TECHNICZNE

Postać, kolor	cienkie arkusze papieru, biały	Mycie narzędzi	woda z detergentem
Wydajność	ok. 20m ² z opakowania (w zależności od uzyskanej faktury)	Czas schnięcia dotykowy	

**INFORMACJE
PRAWNE**

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie są podane w dobrej wierze i w zgodzie z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest świadectwem jakości produktu ani też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie informacji zawartych na tej karcie, ani też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku wątpliwości zawsze należy przeprowadzić próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych bez powiadamiania klienta.